FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU /
EXIT /
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE /
CH. LIST /
P. MODE
TOOLS /
TTX / MIX
VOL+
VOL -
P+ / NEXT PAGE
P - / PREV PAGE
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RETURN /
AD
INFO /
GUIDE
RED / A

GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
DUAL / I-II
MEDIA. P.
S. MODE
P. SIZE
SUBT.
PRE-CH. /
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU /, MENU, EXIT /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE /, / SOURCE, LIST /, P MODE, TOOLS /, TTX / MIX, VOL+, VOL, P+ / NEXT PAGE, / PREV PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN /, BACK, TV/DTV, INFO /, INFO, GUIDE, EPG, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, DUAL / I, MEDIA P, S MODE, P SIZE, SUBT, PRE, CH /, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .