FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANDBY
MUTE
LCD – MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
LANG. / MENU
TEXT / AUDIO
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
INFO / TITLE
EPG / PROGRAM
FAV
ASPECT

HOLD / A-B / REC. LIS.
RED / REPEAT
GREEN / ZOOM
YELLOW / ANGLE
BLUE / GO TO
P. MODE
S. MODE
DVD-SETUP
SUBTITLE
SKIP PREV. / INDEX
SKIP NEXT / SUB.P.
TIME SHIFT
EJECT / NICAM
STEP
STOP / SIZE
REC
REW / TV/RADIO
PLAY / PAUSE / REV.
FWD

Listado de botones del mando:
STANDBY, POWER, MUTE, LCD, MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / AV, DISPLAY, LANG / MENU, TEXT / AUDIO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, INFO / TITLE, INFO, EPG / PROGRAM, EPG, FAV, ASPECT, HOLD / A, B / REC LIS, ROJO / REPEAT, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / GO TO, AZUL, P MODE, S MODE, DVD, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV / INDEX, SKIP NEXT / SUBP, TIME SHIFT, EJECT / NICAM, STEP, STOP / SIZE, REC, REW / TV/RADIO, PLAY / PAUSE / REV, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV