FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECTOR
>10 / ENTER
DIMMER
SFC
SUBWOOFER
TEST
VOLUME+
VOLUME -
CHANNEL+
CHANNEL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SOUND MODE
LEVEL
ENHANCED SURROUND
DOLBY PROLOGIC II
DVD 6 CH.

CD
DVD
TAPE
TUNER / BAND
TV
VCR
DIRECT TUNE
EFFECT -
EFFECT+
EFFECT

POWER, MUTING, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECTOR, / SOURCE, 10 / ENTER, DIMMER, SFC, SUBWOOFER, TEST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SOUND MODE, TV/DTV, LEVEL, INFO, ENHANCED SURROUND, EPG, DOLBY PROLOGIC II, FAV, DVD 6 CH, DVD, TAPE, TUNER / BAND, VCR, DIRECT TUNE, EFFECT, EFFECT+, EFFECT, .