FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
SETUP TV MENU
RETURN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
TV/DVD
DVD MENU
ZOOM
ANGLE
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
ATV/DTV
INFO
GUIDE

PLAY MODE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
TOP MENU
CANCEL
ASPECT
TXT BIG
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REW
PLAY
FWD
STOP
PAUSE

POWER, MUTE, SETARRIBA, TV MENU, MENU, RETURN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, TV/DVD, DVD MENU, ZOOM, ANGLE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, ATV/DTV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, PLAY MODE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, TOP, CANCEL, ASPECT, TXT BIG, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REW, PLAY, FWD, STOP, PAUSE, .