FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON	TEST TONE
POWER OFF	TUNER MDOE
RETURN	VOL+
DIMMER	VOL-
DISPLAY	P+
INPUT CD	P-
INPUT TAPE	UP
INPUT DVD VDP	DOWN
INPUT MODE	OK
INPUT PHONO	LEFT
INPUT TUNER	RIGHT
INPUT TV/BDS	MUTE
INPUT V. AUX	
INPUT VCR1	
INPUT VCR2	
MODE 5CH STEREO	
MODE CINEMA	
MODE DOLBY/DTS	
MODE DSP SIM.	
MODE MUSIC	
MODE STERO	
SETUP	
SHIFT	
SPEAKER	
SURROUND PARAM.	

POWER ON, POWER, POWER OFF, RETURN, BACK, DIMMER, DISPLAY, INPUT CD, INPUT TAPE, INPUT DVD VDP, INPUT MODE, INPUT PHONO, INPUT TUNER, INPUT TV/BDS, TV/DTV, INPUT V AUX, INPUT VCR1, INPUT VCR2, MODE 5CH STEREO, MODE CINEMA, ABAJO, MODE DOLBY/DTS, MODE DSP SIM, IZQUIERDA, MODE MUSIC, DERECHA, MODE STERO, EPG, SETARRIBA, SHIFT, SPEAKER, FAV, SURROUND PARAM, TEST TONE, TUNER MDOE, INFO, VOL+, VOL, MUTE, .