FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
◌)) / AUDIO
DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD
A – B / LP
DISPLAY / CLK./CNT.
ZOOM
/ ANGLE
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PR./TRK.+
DOWN / PR./TRK -
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
RETURN
i / SETUP
PROGRAM
MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP

STOP
BACKWARD
PLAY
FORWARD
SEARCH
CM SKIP / RANDOM
REPEAT
TITLE

POWER, / AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, / SOURCE, / LP, DISPLAY / CLK/CNT, ZOOM, / ANGLE, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PR/TRK+, ABAJO / PR/TRK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, RETURN, BACK, i / SETARRIBA, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, BACKWARD, VERDE, PLAY, AMARILLO, FORWARD, AZUL, SEARCH, CM SKIP / RANDOM, REPEAT, TITLE, .