FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
◌)) / AUDIO
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
A – B / LP
DISPLAY / CLK./CNT.
LOCK
RANDOM
SEARCH
UP / PR./TRK.+
DOWN / PR./TRK. -
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
REPEAT
TV / VCR
i / SETUP
VCR
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REC / ITR.
BACKWARD

PLAY
FORWARD
T
TV POWER
AV
VOL+
VOL -
PR+
PR -

POWER, / AUDIO, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, B /, DISPLAY / CLK/CNT, LOCK, RANDOM, SEARCH, ARRIBA / PR/TRK+, ABAJO / PR/TRK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, REPEAT, BACK, TV / VCR, TV/DTV, i / SETARRIBA, INFO, VCR, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC / ITR, ROJO, BACKWARD, VERDE, PLAY, AMARILLO, FORWARD, AZUL, TV POWER, VOL+, VOL+, VOL, VOL, PR+, .