FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
NOT USED
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
+10
ON SCREEN
SURROUND EFFECT
SURROUND TOGGLE
SURROUND MODE
VOL+
VOL-
SCAN +
SCAN -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
NOT USED
SLEEP
AM / FM
GENRE

BANDA NEXT
BANDA
BASS BOOST
EQ
MODE UP
MODE DOWN
AUTO FORMAT
PRESETS
SHIFT+VOL+/VOL-
STEREO
TEST TONE
VOL. FRONT UP/DOWN
VOL. CENTER UP/DOWN
VOLUME REAR UP/DOWN

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, NOT USED, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT NEXT, ON SCREEN, SURROUND, EFFECT, SURROUND TOGGLE, SURROUND MODE, VOL+, VOL, SCAN +, SCAN, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, AM / FM, TV/DTV, GENRE, INFO, BANDA NEXT, EPG, BANDA, FAV, BASS BOOST, ROJO, VERDE, MODE ARRIBA, AMARILLO, MODE ABAJO, AZUL, AUTO, FORMAT, PRESETS, VOL+/VOL, DEFAULT NEXT/PREV, STEREO, TEST TONE, FRONT ARRIBA/ABAJO, IZQUIERDA/DERECHA, CENTER, ARRIBA/ABAJO, CH+/CH, VOLUME REAR, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV