FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
POS.
MULTI PICT.
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LIST
← PR
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
WHITE / ZOOM
RED / TEXT

GREEN / TV/AV
YELLOW / SUBTITLE
BLUE
AUDIO
SAT / A/B
PAGE DOWN / P-
PAGE UP / P+
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, POS, MULTI, PICT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, WHITE / ZOOM, ROJO / TEXT, ROJO, VERDE / TV/AV, VERDE, AMARILLO / SUBTITLE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SAT / A/B, PAGE ABAJO / P, PAGE ARRIBA / P+, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .