FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
MODE
RANDOM
SEARCH MODE
OPEN / CLOSE
STILL / PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
POWER OFF
TOP MENU
SETUP
REPEAT
A-B REPEAT

POWER ON, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, MODE, TV/DTV, RANDOM, INFO, SEARCH MODE, FAV, OPEN / CLOSE, STILL, / PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER OFF, TOP MENU, SETARRIBA, REPEAT, B REPEAT, SLEEP, .