FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTING
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CD
≥10
VCR / VDP
PRO LOGIC
EQ. SPACE
VOLUME+
VOLUME -
CENTER+
CENTER -
SURROUND -
SURROUND+
CANCEL
SLEEP
TUNER / BAND
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
DISC 1
DISC 2

DISC 3
DISC 4
DISC 5
INPUT NEXT
DISC NEXT
DECK 1/2
TAPE STOP
TAPE PLAY REV.
TAPE PLAY

POWER, MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD, / SOURCE, VCR / VDP, PRO LOGIC, EQ SPACE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CENTER+, CENTER, ABAJO, SURROUND, IZQUIERDA, SURROUND+, DERECHA, CANCEL, BACK, SLEEP, TUNER /, BAND, TV/DTV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, DISC 5, INPUT NEXT, SHIFT, DISC, NEXT, DECK 1/2, TV/DTV, TAPE STOP, TAPE PLAY, REV, .