FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / OFF	
MUTE	
SOURCE AUX	
S. INTERNET RADIO	
SOURCE iPod	
SOURCE PC MUSIC	
SOURCE FM/AM	
PRESET FM/AM	
DISPLAY	
DIMMER	
VOL+	
VOL-	
UP	
DOWN	
-	
+	
ENTER	
RETURN	
SLEEP	
PLAY MODE	
FAVORITE	
PAUSE	
SKIP PREV.	
PLAY	
SKIP NEXT	

ON / OFF, POWER, MUTE, SOURCE AUX, S INTERNET RADIO, SOURCE iPod, SOURCE PC MUSIC, SOURCE FM/AM, PRESET FM/AM, DISPLAY, DIMMER, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, PLAY MODE, TV/DTV, FAVORITE, FAV, PAUSE, SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .