FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
ez POWER OFF
i / MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / TV/AV
LP
C. LOCK
CM SKIP
UP / PROG+
DOWN / PROG-
LEFT / VOL-
RIGHT / VOL+
OK / CLK/CNT
ez REPEAT
TV / VCR
EJECT
P / STILL
STOP
REC / ITR
REW
PLAY
FF

T
POWER
MUTE
AV / TV/AV
DOWN / PROG-
UP / PROG+
LEFT / VOL-
RIGHT / VOL+

POWER, POWER OFF, MUTE, i / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / TV/AV, / AV, C LOCK, CM SKIP, ARRIBA / PROG+, ABAJO / PROG, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, OK / CLK/CNT, REPEAT, BACK, TV / VCR, TV/DTV, EJECT, P / STILL, STOP, REC / ITR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, AV / TV/AV, .