FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻ / I
AUDIO
MENU
X / 0000
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⏲
⏲ ?
TV / VCR
PROG.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
DATE-

DATE+
START / DEBUT-
START / DEBUT +
STOP / FIN -
STOP / FIN +

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, X /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, / AV, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, INFO, TV / VCR, TV/DTV, PROG, EPG, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DATE, DATE+, START / DEBUT, STOP / FIN, STOP / FIN +, .