FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VCR
SURR. ON/OFF
DISPLAY / T-C
CINEMA LINK
LOUDNESS
NEWS / TA
VOL+
VOL-
CHANNEL/TRACK NEXT
CHANN./TRACK PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV
TEST TONE
SURR. MODE
FR. D. / DISC
CD

CDR / TAPE
DVD / 6 CH.
TUNER
♪ / SMART SOUND
REAR-
REAR+

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VCR, SURR ON/OFF, DISPLAY / T, CINEMA LINK, LOUDNESS, NEWS / TA, VOL+, VOL, CHANNEL/TRACK NEXT, CHANN/TRACK, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/DTV, TEST TONE, INFO, SURR MODE, EPG, FR D / DISC, FAV, ROJO, CDR / TAPE, VERDE, DVD / 6 CH, AMARILLO, TUNER, AZUL, SMART SOUND, REAR, VOL, REAR+, VOL+, .