FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ TV.MENU
/ EXIT / CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD
-/--
DISPLAY
/ HOLD / PROGRAM
/ MIX / A-B
TTX
VOL+
VOL-
PROG+
PROG-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
PRE.
/ SLEEP
TV
/ INDEX / REPEAT

/ STORE / CLEAR
/ P. SIZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
M / S
MENU
→|◪|← / P. STD.
→|♪|← / S. STD.
VIDEO
/ REVEAL / GO TO
/ SIZE / SUBTITLE
SETUP
/ L/F / AUDIO
SKIP/STEP BACK
SKIP/STEP NEXT
PRE. PAGE / ANGLE
NEXT PAGE / SURR.
SKIP
/ SUBPAGE / ZOOM
TITLE
OPEN / CLOSE
STOP
REW / SLOW BACK

PLAY / PAUSE
FWD / SLOW FWD