FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
/ MENU
Ø / CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SEL. / TV/RAD.
DISC MENU / TIT. LIST
COPY
ANY KEY
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
TIMER
TV / DVD
INFO
EPG
FAV
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP

REC
REW
PLAY
FWD
TIT. MENU / PLAY LIST
DTT
DVD
HDD
PROG+
PROG -
REPEAT
REC. MODE
REC. PAUSE
RED / i
GREEN / SUBT. / TEXT
YELLOW / ALT
BLUE / AUDIO

STANDBY / ON, POWER, / MENU, MENU, / CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SEL / TV/RAD, / SOURCE, DISC MENU / TIT LIST, COPY, ANY KEY, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIT MENU / PLAY LIST, DTT, DVD, HDD, PROG+, PROG, REPEAT, REC MODE, REC PAUSE, ROJO / i, VERDE / SUBT / TEXT, AMARILLO / ALT, AZUL / AUDIO, .