FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-
RATIO – 4:3
RATIO – 16:9
C.C.
APM.
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
FLASHBK.
TIMER
INPUT TV
INFO

GUIDE
FAV
ADJUST
FREEZE
EZ. SOUND
EZ. PIC.
RATIO – ZOOM
SKIP NEXT/ DAY+
SKIP PREV / DAY -
TV INPUT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, RATIO, 169, APM, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, FLASHBK, BACK, TIMER, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ADJUST, / NET TV, FREEZE, / SMART, EZ SOUND, EZ PIC, ZOOM, SKIP, NEXT/ DAY+, PREV, DAY, TV INPUT, TV/DTV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .