FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SMART HUB
/ CH. LIST
FULL SCREEN
2D → 3D
TTX / MIX
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ RETURN
AD / SUBTITLE
/ INFO
/ GUIDE
POPUP / TITLE MENU
EJECT
PAUSE / TIMESHIFT

STOP
REC
REW
PLAY / TIMESHIFT
FWD
DISC MENU
/ TOOLS
PROG+ / NEXT PAGE
PROG - / PREV PAGE
SEARCH
REC. PAUSE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D

POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SMART HUB, / SOURCE, / CH LIST, FULL SCREEN, TTX / MIX, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, AD / SUBTITLE, TV/DTV, / INFO, INFO, / GUIDE, EPG, POPARRIBA / TITLE MENU, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE / TIMESHIFT, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / TIMESHIFT, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC MENU, / TOOLS, PROG+ / NEXT PAGE, PROG, / PREV PAGE, SEARCH, REC PAUSE, ROJO / A, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, .