FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SUB-T.
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV / RADIO
INFO
EPG
RED
GREEN
YELLOW / STEP
BLUE / TIMESHIFT

AUDIO
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SUB, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO / STEP, AMARILLO, AZUL / TIMESHIFT, AZUL, AUDIO, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .