FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB / MOVE
LIST
ZOOM
SUB
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
ALT
A – SCAN / A – TIME
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV

RED / RECORD
GREEN / AUDIO
YELLOW
BLUE / TEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB / MOVE, / SOURCE, LIST, ZOOM, SUB, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ALT, BACK, SCAN, TIME, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / RECORD, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO, AZUL / TEXT, AZUL, SKIP, NEXT, PREV, PAUSE, REW, PLAY, FWD, .