FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
≥ 10
DISPLAY
ZOOM
RANDOM / ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
PROGRAM
SEARCH MODE
OPEN / CLOSE
FRAME
STOP

USB REC
SEARCH REW
PLAY / PAUSE
SEARCH FWD
TOP MENU
SETUP
REPEAT
A-B REPEAT
SLOW

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, DISPLAY, ZOOM, RANDOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, PROGRAM, EPG, SEARCH MODE, FAV, OPEN / CLOSE, FRAME, STOP, USB, REC, ROJO, SEARCH REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SEARCH FWD, AZUL, TOP MENU, SETARRIBA, REPEAT, B REPEAT, SLEEP, SLOW, .