FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTING – 20 dB	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
CD	
VCR / VDP	
PRO LOGIC	
VOLUME+	
VOLUME -	
NEXT TRACK	
PREV TRACK	
SLEEP	
TUNER / BAND	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
DISC 1	
DISC 2	
DISC 3	
DISC 4	
DISC 5	

POWER, MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD, SOURCE, VCR / VDP, PRO LOGIC, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, NEXT TRACK, PREV, TRACK, SLEEP, TUNER / BAND, TV/DTV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, DISC 5, .