FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
/ / MENU
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
/ CH. LIST
P. MODE
/ / TOOLS
TTX / MIX
VOL+
VOL -
/ P+
/ P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ / RETURN
AD / SUBT.
/ INFO
GUIDE
E – MANUAL

SEARCH
SMART HUB
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
P. SIZE
/ PRE – CH
SPORTS
EXTRA
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, / SOURCE, / CH LIST, P MODE, / / TOOLS, TTX / MIX, VOL+, VOL, / P+, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / / RETURN, BACK, AD / SUBT, TV/DTV, / INFO, INFO, GUIDE, EPG, MANUAL, FAV, SEARCH, / NET TV, SMART HUB, / SMART, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, P SIZE, / PRE, SPORTS, EXTRA, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .