FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER DVD
AUDIO
MENU / PLAY LIST
CANCEL / RESET
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OPER. SELECT – DVD
-/-- / ≥10
QUICK OSD
AV ENHANCER
SETUP
FUNCTIONS
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
⊙ / TIMER
DVD STATUS
DIR. NAV. / TOP MENU
PLAY MODE
PAUSE / SLOW

STOP
SLOW/SEARCH REW
PLAY
SLOW/SEARCH FWD
OPER. SELECT – VHS
TRACK./V-LOCK/CH+
TRACK./V-LOCK/CH -
QUICK REPLAY
REPEAT

Listado de botones del mando:
POWER DVD, POWER, AUDIO, MUTE, MENU / PLAY LIST, MENU, CANCEL /, RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OPER SELECT, DVD, / SCE, / 1, QUICK OSD, AV ENHANCER, SETARRIBA, FUNCTIONS, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, / TIMER, SLEEP, DVD STATUS, INFO, DIR NAV / TOP MENU, EPG, PLAY MODE, FAV, PAUSE, / SLOW, STOP, / SMART, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW/SEARCH, FWD, AZUL, OPER, SELECT, VHS, SHIFT, TRACK/V, LOCK/, CH+, LOCK/CH, QUICK REPLAY, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV