FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FR. D.
VIRTUAL MODE
LOUDNESS
TEST TONE
VOL+
VOL -
CH / TRACK NEXT
CH /TRACK PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
NIGHT
SUBW. ON/OFF
NEWS / TA
SURROUND MODE
SURROUND ON/OFF
CD
CDR / TAPE

DVD
PHONO
SAT
TUNER
TV
VCR
SUB WOOFER -
SUB WOOFER +
REAR CH -
REAR CH+

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FR D, VIRTUAL MODE, LOUDNESS, TEST, TONE, VOL+, VOL, CH / TRACK, NEXT, CH /, TRACK, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, NIGHT, SLEEP, SUBW ON/OFF, TV/DTV, NEWS / TA, INFO, SURROUND MODE, EPG, SURROUND ON/OFF, FAV, CDR / TAPE, DVD, PHONO, SAT, TUNER, VCR, SUB WOOFER, SUB WOOFER +, REAR, CH+, .