FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
MULTI / 2 CH.
ON SCREEN
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
GROUP
DIMMER
PROG.
RANDOM
PAUSE

STOP
SLOW/SEARCH REW
PLAY
SLOW/SEARCH FWD
STANDBY
TOP MENU
SETUP
PAGE+
PAGE -
REPEAT
A – B

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SOURCE, MULTI / 2 CH, SCREEN, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, GROARRIBA, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROG, EPG, RANDOM, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW/SEARCH FWD, AZUL, STANDBY, TOP MENU, SETARRIBA, PAGE+, SHIFT, +ARRIBA, PAGE, +ABAJO, REPEAT, SLEEP,
.