FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTE	
SPEAKER	
3D SOUND	
SOURCE	
ANYNET+	
VOLUME+	
VOLUME-	
AUDIO SYNC. +	
AUDIO SYNC. -	
S/W. LEVEL -	
S/W. LEVEL +	
REPEAT	
SOUND EFFECT	
DIMMER	
DRC	
SMART VOLUME	
AUTO POWER	
PAUSE	
STOP	
SKIP PREV.	
PLAY	
SKIP NEXT	

POWER, MUTE, SPEAKER, 3D SOUND, SOURCE, ANYNET+, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, AUDIO SYNC +, AUDIO SYNC, ABAJO, S/W LEVEL, IZQUIERDA, S/W LEVEL +, DERECHA, REPEAT, BACK, SOUND EFFECT, TV/DTV, DIMMER, INFO, DRC, EPG, SMART VOLUME, FAV, AUTO POWER, PAUSE, STOP, SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .