FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
DVD MENU – SYSTEM
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISC
TUNER
SOUND
SURROUND
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
TV
DIM.
RESUME
PAUSE
STOP
SKIP PREV.
PLAY

SKIP NEXT
DVD MENU – DISC
DISC 1/2/3/4/5
DISC 6/7/8/9/0
AUX
SUBW. -
SUBW.+
CENTER -
CENTER+
REAR -
REAR+
REPEAT A-B
NIGHT

POWER, MUTE, DVD, MENU, SYSTEM, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISC, / AV, TUNER, SOUND, SURROUND, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, TV/DTV, DIM, INFO, RESUME, PAUSE, STOP, SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, DVD MENU, DISC, DISC 1/2/3/4/5, DISC 6/7/8/9/, 0AUX, SUBW, SUBW+, CENTER, CENTER+, REAR, REAR+, REPEAT A, NIGHT, .