FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU / PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PDVD
10+
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME
N / P
TITLE

PROG.
A - B
OPEN / CLOSE
SLOW
STOP
REV.
PLAY / PAUSE
FWD
LANGUAGE
L / R
SETUP
REPEAT
STEP

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PDVD, / AV, 10+, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, FAV, OPEN / CLOSE, SLOW, STOP, REV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, LANGUAGE, L / R, SETARRIBA, REPEAT, STEP, .