FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY
MUTING
SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SP. A/B
-/-- / 10 / DIMMER
DISPLAY
VOL+
VOL-
PRESET NEXT
PRESET PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
LI. MODE – MOVIE/TV
LIST. MODE – MUSIC
LISTEN. MODE – GAME
LIST. MODE – STEREO
AUDIO
INPUT SEL. – AUX

INPUT SEL. – CBL/SAT
INPUT SEL. – CD
INPUT SEL. – DVD
INPUT SEL. – DOCK
INP. SEL. – MULTI-CH.
INPUT SEL. – TAPE
INPUT SEL. – TUNER
INPUT SEL. – VCR/DVR

ON /, STANDBY, POWER, MUTING, MUTE, SETARRIBA, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SP A/B, / 10 / DIMMER, DISPLAY, VOL+, VOL, PRESET, NEXT, PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, MODE, MOVIE/TV, ROJO, LIST, MUSIC, VERDE, LISTEN, GAME, AMARILLO, STEREO, AZUL, AUDIO, INPUT SEL, AUX, CBL/SAT, DVD, DOCK, INP, SEL, MULTI, TAPE, TUNER, VCR/DVR, .