FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU / PLAYLIST
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTIONS
CH. SELECT
START
SETUP
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT / STEP BACK
RIGHT / STEP FWD
OK
RETURN
SLEEP / FL DISPLAY
W. SRD.
SURROUND
PLAY MODE
PAUSE

STOP
SEARCH/SLOW REW
PLAY
SEARCH/SLOW FWD
SOUND
TOP MENU / DIR. NAV.
DVD
EXT-IN
RADIO
REPEAT

POWER, MUTE, MENU / PLAYLIST, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTIONS, / AV, CH SELECT, START, SETARRIBA, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA / STEP BACK, IZQUIERDA, DERECHA / STEP FWD, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP / FL DISPLAY, SLEEP, W SRD, INFO, SURROUND, EPG, PLAY MODE, FAV, PAUSE, STOP, SEARCH/SLOW REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SEARCH/SLOW FWD, AZUL, SOUND, TOP MENU / DIR NAV, DVD, EXT, RADIO, REPEAT, .