FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
AUDIO
/ HOME MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
MENU / POPUP MENU
DISPLAY
KEY LOCK
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
VIDEO OUTPUT RESET
FRONT LIGHT
DISC NAV. / TOP MENU
CONTINUED
OPEN / CLOSE

PAUSE
STOP
REV
PLAY
FWD
CLEAR
SECONDARY VIDEO
PAGE+
PAGE -
REPLAY
SKIP SEARCH
REPEAT
REPEAT OFF
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

STANDBY / ON, POWER, AUDIO, MUTE, / HOME MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SOURCE, MENU / POPARRIBA MENU, DISPLAY, KEY LOCK, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, VIDEO OUTPUT RESET, TV/DTV, FRONT LIGHT, INFO, DISC NAV / TOP MENU, EPG, CONTINUED, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CLEAR, SECONDARY, VIDEO, PAGE+, SHIFT, +ARRIBA, PAGE, +ABAJO, REPLAY, SKIP SEARCH, REPEAT, REPEAT OFF, SLEEP, ROJO, .