FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
SETUP
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
HDD / DVD
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
TIMER
REC. MODE
EDIT

DISC
EJECT
STOP
RECORD
REW
PLAY
FWD
AUDIO
CH-
CH+
STEP BACK
STEP FWD / TIMESH.
A-B

STANDBY, POWER, MUTE, SETARRIBA, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, HDD / DVD, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TIMER, SLEEP, REC MODE, TV/DTV, EDIT, INFO, DISC, FAV, EJECT, STOP, RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, CH+, STEP BACK, STEP FWD / TIMESH, .