FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTING
DVD TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
EQ.
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV. / PRESET-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
⊕
RETURN / DVD MENU
TIME
DIMMER
MEGA BASS
PAUSE

STOP
REW / TUNING-
PLAY
FWD / TUNING+
AUDIO
BLUETOOTH MENU
FM
AUDIO IN
BLUETOOTH
DVD / CD
USB
SETUP
TIMER MENU
PLAY MODE

POWER, MUTING, MUTE, DVD TOP, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / DVD MENU, BACK, TIME, SLEEP, DIMMER, INFO, MEGA BASS, FAV, PAUSE, STOP, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, AUDIO, AZULTOOTH MENU, AUDIO IN, AZULTOOTH, DVD / CD, USB, SETARRIBA, TIMER MENU, PLAY MODE, .