FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
MENU
C / CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SURROUND
DISPLAY
V. ADJ. / VID. ADJUST
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
FL / DIMMER
HOME MENU
PLAY MODE
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP

REW / STEP BACK
PLAY
FWD / STEP FWD

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, C / CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SURROUND, DISPLAY, V ADJ / VID ADJUST, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, FL / DIMMER, INFO, HOME MENU, EPG, PLAY MODE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW / STEP BACK, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / STEP FWD, AZUL, .