FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
CLEAR
DISC 1 / GREEN
DISC 2 / YELLOW
DISC 3 / RED
INPUT NEXT
AUX
DISPLAY
P. BASS
RANDOM
MONO
VOL+
VOL-
CD – SKIP NEXT
CD – SKIP PREV.
STATION+
STATION-
REPEAT
SLEEP
BAND
SFC.
PGM.
KARAOKE
CD – PAUSE
CD – STOP

CD – REW
CD – PLAY
CD – FWD
TAPE 1 – STOP
TAPE 1 – PLAY
TAPE 2 – STOP
TAPE 2 – REW
TAPE 2 – PLAY
TAPE 2 – FWD

POWER, CLEAR, EXIT, DISC 1 / VERDE, DISC 2 / AMARILLO, DISC 3 / ROJO, INPUT NEXT, AUX, DISPLAY, P BASS, RANDOM, MONO, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STATION+, STATION, ABAJO, REPEAT, BACK, SLEEP, BAND, TV/DTV, SFC, INFO, PGM, EPG, KARAOKE, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TAPE 1, DERECHA, TAPE 2, STOP, .