FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
/ DTV/RADIO
TEXT
V-
V+
P-
P+
DOWN
UP
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
GO TO
INFO
GUIDE
/ FAV. CH.

JUMP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
P. MODE
S. MODE
/ USB
/ PVR LIST
P. SIZE
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, DTV/RADIO, TEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, GO TO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, / FAV CH, FAV, JUMP, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, P MODE, S MODE, / USB, / PVR LIST, P SIZE, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD,
.