FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FM MODE
+10
DISPLAY / RDS
ZOOM
TITLE
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT / UP
SKIP PREV. / DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
CH. LEVEL
TIME
PRE. / TUN.
PROG.
OSD

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP / A-B
REC / STOP
REW / MEMO.
PLAY
FWD / AUTO
SETUP
DVD
TUNER
AUX 1/2
ANGLE
N / P
LANGUAGE
SLOW
REPEAT
STEP
RESUME

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FM, MODE, / AV, DISPLAY / RDS, ZOOM, TITLE, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / ARRIBA, SKIP PREV / ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, CH LEVEL, BACK, TIME, SLEEP, PRE / TUN, TV/DTV, PROG, EPG, OSD, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP / A, REC / STOP, ROJO, REW / MEMO, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / AUTO, AZUL, SETARRIBA, DVD, TUNER, AUX 1/2, ANGLE, N / P, LANGUAGE, SLOW, REPEAT, STEP, RESUME, .