FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PLAY MODE
≥10
DISPLAY
ANGLE
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
REPEAT MODE
TOP MENU
V.S.S.
OPEN / CLOSE
PAUSE

STOP
SLOW/SEARCH REW
PLAY
SLOW/SEARCH FWD
A-B REPEAT

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PLAY MODE, / SOURCE, DISPLAY, ANGLE, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, REPEAT MODE, TV/DTV, TOP MENU, EPG, VSS, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW/SEARCH, FWD, AZUL, B REPEAT, .