FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻ AUDIO
FADE MUTING
MENU / PL.
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
FM / AM
ZOOM
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
DIMMER
SURROUND
PAUSE
STOP
REW / SLOW-

DVD/CD – PLAY
FWD / SLOW+
AUDIO
BASS -
BASS+
TREBLE -
TREBLE+
TAPE – PLAY/REV

AUDIO, POWER, FADE MUTING, MUTE, MENU / PL, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SOURCE, FM / AM, ZOOM, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, DIMMER, INFO, SURROUND, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / SLOW, VERDE, DVD/CD, PLAY, AMARILLO, FWD / SLOW+, AZUL, AUDIO, BASS, BASS+, TREBLE, TREBLE+, TAPE, PLAY/, REV, .