FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
DVD
HDD
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
TV/DHR
DISPLAY
ZOOM
DV
SUBTITLE
SLOW+
SLOW-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TIMER
TITLE PBC
SEARCH

DUB
OPEN/CLOSE
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
A/B
ADD
P.SCAN
EDIT
SETUP
REPEAT
REC SPEED

POWER, MENU, DVD, TV/DTV, HDD, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, TV/DHR, DISPLAY, ZOOM, SUBTITLE, SLOW+, VOL+, SLOW, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TITLE PBC, INFO, SEARCH, EPG, DUB, FAV, OPEN/CLOSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, A/B, ADD, PSCAN, EDIT, SETARRIBA, REPEAT, REC SPEED, .