FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

X
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+
-
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
TV
i

STEP
STOP
REW
PLAY
FWD
F1
F2
F3
F4
A – B

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 /, SOURCE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, STEP, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .