FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTING
AUX
CD
MD
TAPE
TUNER
CD SYNC.
SHUFFLE (RANDOM)
DISC SKIP
TUNER BAND
EEPS
VOLUME UP
VOLUME DOWN
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PRESET CALL UP
PRESET CALL DOWN
TAPE STOP
TAPE PLAY
REPEAT 1/ALL
SLEEP
MEMORY SCAN
PAUSE
STOP

RECORD / PAUSE
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTING, MUTE, AUX, TAPE, TUNER, CD SYNC, SHUFFLE RANDOM, DISC SKIP, TUNER BAND, EEPS, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRESET CALL ARRIBA, PRESET CALL ABAJO, ABAJO, TAPE STOP, IZQUIERDA, TAPE PLAY, DERECHA, REPEAT 1/ALL, BACK, SLEEP, MEMORY SCAN, EPG, PAUSE, STOP, RECORD / PAUSE, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .