FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻
MUTING
MAIN MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
D. TUNING
>10
DISPLAY
TEST TONE
MASTER VOL+
MASTER VOL -
D.SKIP/CH/PRESET+
D.SKIP/CH/PRESET -
MENU NEXT
MENU PREV
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
TV/SAT
SOUND FIELD – A.F.D.
SOUND F. – 2CH./OFF
SOUND FIEL. – MODE -
SOUND FIEL. – MODE+
AUX

CD / SACD
DVD / LD
MD / TAPE
MULTI CH. / 2 CH. DIR.
PHONO
TUNER
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
2nd ENTER

POWER, MUTING, MUTE, MAIN MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0D TUNING, / SOURCE, DISPLAY, TEST TONE, MASTER, VOL+, MASTER VOL, VOL, SKIP, /CH/, PRESET+, /CH/PRESET, MENU NEXT, MENU, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, TV/SAT, TV/DTV, SOUND FIELD, AFD, ROJO, SOUND F, 2CH/OFF, VERDE, SOUND, FIEL, MODE, AMARILLO, SOUND FIEL, MODE+, AZUL, AUX, CD / SACD, DVD / LD, MD / TAPE, MULTI CH / 2 CH DIR, PHONO, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, .