FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻ I
🔇
MENU
END
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⇥
REC. LIST
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⇄
SLEEP
DTV
i+

EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
▽ / ◯◯ / I/II / I+II
MEDIA PLAYER
PC
SKIP NEXT
SKIP PREV
RADIO
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, END, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, REC LIST, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / / I/II / I+II, MEDIA PLAYER, SKIP NEXT, SKIP PREV, RADIO, TV/DTV, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .