FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
X
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
GO TO
OSD
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOLUME (LEVEL) +
VOLUME (LEVEL) -
SKIP (CHANNEL) NEXT
SKIP (CHANNEL) PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
ST. / MONO
TITLE

PROG.
VOL. (LEVEL) – MODE
EJECT
I▶
STOP
SEARCH (FREQ.) - REW
PLAY
SEARCH (FREQ.) - FWD
TIMER / ON/OFF
AUDIO
BAND
PRO SCAN
SETUP
VIDEO EQ.
REPEAT
II▶
A – B
STORE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / AV, GO TO, OSD, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOLUME, LEVEL +, VOL+, LEVEL, VOL, SKIP CHANNEL NEXT, SKIP CHANNEL, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, ST / MONO, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, VOL LEVEL, MODE, FAV, EJECT, STOP, SEARCH FREQ, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER / ON/OFF, AUDIO, BAND, PRO SCAN, SETARRIBA, VIDEO EQ, REPEAT, STORE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV