FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LSTN. M.
+10
SET UP
CINE. EQ.
VOLUME+
VOLUME -
TUNING+
TUNING -
MULTI CONTROL – UP
MULTI CONT. – DOWN
LEFT / P. CALL PREV
RIGHT / P. CALL NEXT
BAND
SOUND
B. BOOST
AUTO
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
AV AUX
CD/DVD

DVD
MD/TAPE
PHONO
TUNER

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LSTN M, / SOURCE, SET ARRIBA, CINE EQ, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, MULTI CONTROL, MULTI CONT, ABAJO, IZQUIERDA / P, CALL, PREV, IZQUIERDA, DERECHA / P CALL NEXT, DERECHA, BAND, TV/DTV, SOUND, EPG, B BOOST, FAV, AUTO, / NET TV, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, AV AUX, CD/DVD, DVD, MD/TAPE, PHONO, TUNER, .