FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
VOL+	
VOL-	
NEXT INPUT	
CD	
TAPE	
AUX	
DISPLAY	
SKIP NEXT TRACK	
SKIP PREV TRACK	
CD PLAY	
CD STOP	
CD PAUSE	
TAPE PLAY	
TAPE STOP	
TAPE REW	
TAPE FWD	
PRG	
SLEEP TIMER	
RANDOM	
REPEAT	

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, VOL+, VOL, NEXT, INPUT, TAPE, AUX, DISPLAY, SKIP NEXT TRACK, SKIP PREV TRACK, CD PLAY, AMARILLO, CD STOP, CD PAUSE, PLAY, STOP, REW, VERDE, FWD, AZUL, PRG, EPG, SLEEP TIMER, SLEEP, RANDOM, FAV, REPEAT, BACK, .