FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STAND-BY
CLEAR / DIMMER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CD
+10
DISPLAY
X-BASS / DEMO
MODE
EQUALIZER MODE
VOLUME+
VOLUME -
UP / TUNING+
DOWN / TUNING -
LEFT / PRESET -
RIGHT / PRESET+
ENTER
CLOCK / TIMER
VIDEO / AUX
FOLDER
MEMORY
RANDOM
CD – PAUSE
CD – STOP
REW / SKIP PREV.

CD – PLAY
FWD / SKIP NEXT
DISC SELECT – 1
DISC SELECT – 2
DISC SELECT – 3
DISC SELECT – 4
DISC SELECT – 5
TUNER / BAND
RDS – DISPLAY
RDS – ASPM
RDS – PTY
USB – PAUSE
USB – STOP
USB – REC
USB – PLAY

ON / STAND, POWER, CLEAR / DIMMER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD, / SOURCE, DISPLAY, BASS / DEMO, MODE, EQUALIZER MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ARRIBA / TUNING+, ABAJO /, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA /, PRESET, IZQUIERDA, DERECHA / PRESET+, DERECHA, ENTER, CLOCK / TIMER, SLEEP, VIDEO / AUX, TV/DTV, FOLDER, INFO, MEMORY, EPG, RANDOM, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SKIP NEXT, AZUL, DISC SELECT, TUNER / BAND, SHIFT, RDS, ASPM, PTY, USB, REC, ROJO, .